



Desincrustante extra

Limpiador potente del vaso de la piscina

Limpiador detergente especialmente estudiado para la limpieza en primavera del vaso de la piscina. Elimina fácilmente las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se han formado en el fondo y las paredes de la piscina.

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Amarillo
pH a 20°C	0
Densidad	1,140 g/cc
Composición	Ácido clorhídrico

APLICACIONES

Desincrustante Extra es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina de los siguientes materiales: cemento, baldosas, pintura, vidrio, azulejos, gres, plástico. Si se trata de una piscina de liner se recomienda utilizar el Limpiador Especial para piscinas de poliéster y fibra.

Para el interior de los filtros de material plástico de piscinas residenciales se recomienda el Desincrustante extra y el Filnet sólido.

Para el interior de los filtros de acero y filtros de poliéster de piscinas públicas se recomienda el Filnet líquido.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Limpieza general de la piscina vacía:

Preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de mucho calor, aplicar Desincrustante Extra, sin diluir, sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el producto sobre paredes y fondo. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente y a continuación enjuagar con agua abundante. Si la incrustación persistiera deberá repetirse nuevamente la operación.

En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del producto frotando con un cepillo.

Aplicar el Desincrustante Extra por medio de un pulverizador que no forme niebla, o regadera.

El consumo de producto es aproximadamente de 20 l por cada 100 m³ de volumen de la piscina.



Limpieza de filtros.

Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena. La limpieza se realiza:

- A) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.
- B) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior el CTX-51 asegurándose en lo posible que el producto cubra la carga filtrante.
- C) Dejar el producto en reacción durante 30 minutos aproximadamente.
- D) Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- 1) Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua (baldosas, azulejos, etc.).
- 2) Después de la limpieza con Desincrustante Extra se debe enjuagar las superficies con agua abundante, para eliminar bien los restos del producto.
- 3) Si se hacen limpiezas al aire libre, evítese trabajar al sol directo y que el producto llegue a secarse.
- 4) Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir.

INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Provoca quemaduras.
- Usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.
(Si es posible muéstrole la etiqueta).

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.